



WELHEIM
B E O G R A D

UNIFIX PU-342

UNIFIX PU-342

Opis proizvoda

UNIFIX PU-342 je predpolimerni predpremaz namenjen za pranje i impregniranje upijajuće i neupijajuće neporozne podloge.



Upotreba

Koristi se kao predpremaz tj. zaštitna priprema za podlogu na koju se nanosi poliuretanski lepak.

Karakteristike/Prednosti

Podloga UNIFIX PU - 342 je poliuretanski predpremaz na bazi izocijanata, koji penetrira u podlogu i time omogućava bolje prijanjanje dvokomponentnog lepka za namenjenu podlogu. Ovaj predpremaz je nisko-viskozan i nisko - emisijski. Upotrebom ovog predpremaza se stvaraju uslovi za jače i kvalitetnije vezivanje lepka za tretiranu podlogu. Prednosti:

- Priprema betonske podloge za efikasnije lepljenje drvenih površina
- Lako penetrira u podlogu
- Vrlo brzo vezuje lepak
- Lako nanošenje zbog niskog viskoziteta

Tehnički podaci

Boja	transparentno braon
Pakovanje	PP boce i kanistri 1l/3l/5l
Rok trajanja	min. 12 meseci od datuma proizvodnje
Specifična težina	?
Radna temperatura	min. 10°C na podu
Vreme sušenja	8-12h



Priprema podloge

Podlogu prethodno dobro očistiti od različitih prljavština poput prašine, zaostale mehaničke nečistoće, masti, ulja, voskova, silikona i sl. Anhidrovane estrihtne podloge poput keramike i kamena potrebno je pre impregnacije prepolirati (brusiti). Neravne podloge potrebno je prethodno izravnati.

Uputstvo za rad

1. Pre upotrebe podlogu držati na sobnoj temperaturi.
2. Ostatke lepka od stare podne obloge treba odstraniti mehanički u najvećem mogućem stepenu
3. Odgovarajućom valjkom ili četkom pretpremaz nanositi ravnomerno na podlogu.
4. Nanesenu površinu ostaviti da se osuši nekoliko sati. Preporuka je da nanesena podloga prenoći.

Potrošnja

U zavisnosti od poroznosti podloge potrošnja je 100-130 g/m².

Važne napomene

1. Maksimalno vreme skladištenja je 6 meseci, u suvoj sredini, temperature od +5 do +30 °C. Neophodno je proizvod zaštititi od smrzavanja i sunčeve topote. Neiskorišćeni deo pažljivo zatvoriti i odložiti u dole navedenim uslovima.
2. Najbolji uslovi su da vlažnost betonske podlove bude do 2,5 %, a parketa 8-10 %. Poželjna radna temperatura je 15 – 30 °C, pri vlažnosti vazduha cca 65%.
3. Impregniranu površinu ostaviti 8 - 12h da se osuši, pre nanošenja dvokomponentnog poliuretanskog lepka.
4. Odstranjivanje predpremaza sa ruku ili drugih delova pomoću rastvarača.
5. Upozorenje: Lepljenje drvenih površina koje nisu u skladu sa odgovarajućim standardima suvoće drvenih obloga, kao i vlažnosti vazduha, može dovesti do naknadnog bubrenja nalepljenih obloga i pojave štete na radnoj površini.



WELHEIM
B E O G R A D

UNIFIX PU-342

Zaštita pri radu i zaštita okoline

UNIFIX Podloga PU - 342 je štetna, sadrži sirovine izocijanatnog porekla. Nadražuje kožu i respiratorne organe, stoga je preporučljiva upotreba zaštitnih rukavica prilikom nanošenja predpremaza. Prilikom upotrebe držati prostorije provetrenim. Ukoliko dodje do dodira sa kožom isprati dobro vodom i obratiti se lekaru. Osušeni proizvod je ekološki i fiziološki u potpunosti bezopasan. Sadrži štetne materije. Ukoliko podloga dodje u kontakt sa kožom isprati vodom i sapunicom.

Odlaganje

Neiskorišćene ostatke proizvoda ne odlagati u kanalizaciju vodene tokove ili divlje otpade. Sačekati da ostaci očvrnu i odložiti na propisani način koji je u skladu sa podacima iz Bezbedonosnog lista ovog proizvoda. .

Ambalažu takođe odložiti u skladu sa zakonskim regulativama.

