



**WELHEM**  
**B E O G R A D**

**AQUA PRIME W-131**

## **AQUA PRIME**

### **W-131**

#### **Opis proizvoda**

AQUA PRIME W-131 je osnovni jednokomponentni vodeni lak za sve vrste i dimenzije, klasičnog, masivnog, dvoslojnog, troslojnog, kant i laminiranog parketa, kao i drugih drvenih površina.



#### **Upotreba**

Namenjen je za upotrebu pre nanošenja završnih lakova iz asortimana AQUA LACQUE.

Koristi se za unutrašnje, stambene, poslovne i industrijske prostore.

#### **Karakteristike/Prednosti**

AQUA PRIME W-131 osnovni lak je polimerna emulzija na bazi akrilata, sa izuzetnom moći penetracije i vezivanja. Funkcija osnovnog laka jeste da dobro prijanja na površinu drveta i priprema je za nanošenje sledećeg sloja vodenog završnog laka. Odlična razlivna i brzosušeća moć čine ga izuzetno pogodnim za upotrebu.

- Bez sadržaja rastvarača
- Brzo se suši
- Izuzetno razlivanje
- Jako dobro prijanjanje za čisto drvo

#### **Tehnički podaci**

<b>Boja</b>	prozirno bela
<b>Pakovanje</b>	PP boce i kanistri 1l/3l/5l
<b>Hemijska baza</b>	polimerna emulzija na bazi akrilata
<b>Specifična težina</b>	1,03 g/cm <sup>3</sup>
<b>Gustina</b>	?
<b>Viskozitet</b>	?



## Priprema podloge

Parket pre nanošenja osnovnog laka izhoblovati, usisati i prebrisati antistatik krpom, kako bi podloga u potpunosti bila čista i izravnata. Na tako pripremljenu podlogu nanositi AQUA PRIME W-131.

## Struktura sistema za nanošenje

Sistem za nanošenje	Proizvod	Potrošnja
Osnovni sloj	AQUA PRIME W-131	90÷100 g/m <sup>2</sup>
Završni sloj	AQUA LACQUE: W-184 W-228 W-282 W-373 W-379	90÷100 g/m <sup>2</sup>

## Kvalitet podloge/parketa

Parket pre nanošenja osnovnog laka izhoblovati, usisati i prebrisati antistatik krpom koja ne ostavlja dlačice. Takođe ukloniti tragove voska, silikona, ulja i prašine nastale usled hoblovanja, kako bi podloga u potpunosti bila čista i izravnata. Optimalni uslovi primene su između 15-30°C i cca 65% relativne vlažnosti vazduha.

## Uslovi primene

Vlažnost parketa	8-10 %
Temperatura radne okoline	15-30 °C
Minimalno vreme sušenja	2h
Relativna vlažnost vazduha okoline	cca 65 %
Temperatura skladištenja	5-30 °C



**WELHEM**  
**B E O G R A D**

**AQUA PRIME W-131**

## Uputstvo za upotrebu

### Čuvanje materijala:

Pre upotrebe premaz držati na sobnoj temperaturi.

### Način primene:

Nanesite lak pomoću valjka. Nanosite naizmenično pažljivim pokretima, kako u pravcu tako i u upravnom pravcu vlakana drveta, izbegavajući nakupljanje proizvoda. Popravite sva propuštena područja koja uočite. Ovaj proces se mora obavljati u kontinuitetu, tačnije pri tzv "ukrštanju smerova" niz vlakna i upravno na njih osigurati da se prethodno naneti sloj ne osuši.

Ostaviti premaz da se osuši 2-3 sata pre nanošenja završnog sloja.

Visoki uslovi vlažnosti i/ili niske temperature mogu produžiti vreme sušenja dok se pojačana ventilacija i protok vazduha mogu skratiti vreme sušenja. Pod će izdržati lagani pešački saobraćaj otprilike 10 sati nakon konačnog nanošenja. Ostaviti da se premaz osuši najmanje 5 dana pre nego što se pod prekrije tepisima, drugim podnim pokrivačima i drugim teškim predmetima. Treba izbegavati vlažno brisanje poda u toku ovog perioda.

### Alat za nanošenje:

Obavezno je korišćenje valjka, obavezno je pre upotrebe dobro ga oprati i sašuti. Takodje je bitno da se valjak ne linja i ne ostavlja niti. Preporučeno je da dužina vlakna valjka ne bude duža od 6mm i da materijal valjka bude vuna.

### Čišćenje alata:

Neiskorišćene ostatke proizvoda ne odlagati u kanalizaciju vodene tokove ili divlje otpade. Odstranjivanje laka sa ruku i alata se vrši pomoću vode bez sapunice ukoliko se koristi sapunica potrebno je izuzetno dobro ispiranje alata. Ambalažu takođe odložiti u skladu sa zakonskim regulativama.

## Napomene o primeni/ograničenja

Preporuka je da se izvrši konsultacija tehničke prirode sa WELHEM-om pre izvođenja.

Za detaljnija uputstva i pomoć kontaktirajte **WELHEM** zarad tehničke podrške.



**WELHEM**  
**B E O G R A D**

**AQUA PRIME W-131**

## Napomene

Svi tehnički podaci navedeni u ovom Tehničkom listu zasnovani su na institucijalnim i našim laboratorijskim ispitivanjima. Navedene vrednosti mogu varirati usled okolnosti primene i namene.

## Zdravstvene i bezbednosne informacije

Informacije i savete o bezbednom rukovanju, skladištenju i uklanjanju AQUA PRIME W-131 se nalaze u bezbedonosnom listu koji izdaje proizvođač.

AQUA PRIME W-131 ne sadrži štetne materije. Ukoliko podloga dodje u kontakt sa kožom isprati vodom i sapunicom.

## Pravna pouka

Informacije o WELHEM-ovim proizvodima, njihovoj primeni i krajnjoj upotrebi date su na osnovu WELHEM-ovog dugogodišnjeg iskustva i rada, verodostojnosti testova Instituta za ispitivanje materijala a.d Beograd i WELHEM-ovih laboratorijskih merenja.

Krajnji korisnik treba da vodi računa da se skladištenje, rukovanje i krajnja upotreba WELHEM-ovih proizvoda vrši pod svim prethodno navedenim uslovima i u skladu sa strogo datim preporukama proizvođača. Takođe, krajnji korisnik mora imati na umu da se u slučaju korišćenja različitih materijala, podloga i drugih različitih uslova od gore navedenih, ne može dati nikakva garancija u pogledu podesnosti istih sa WELHEM-ovim proizvodima. WELHEM ne može snositi pravnu odgovornost na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Korisnik proizvoda mora izvršiti proveru da li proizvod odgovara predviđenoj upotrebi i svrsi.

WELHEM zadržava pravo izmene karakteristika svojih proizvoda. Prava svojine trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbine podležu našim tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnik treba biti upoznat sa informacijama iz tehničkog lista za željeni proizvod, koji je WELHEM dužan da dostavi na kupčev zahtev.